Adicionando central ao aplicativo:



Conectar diretamente no motor

> Ao energizar a central, é importante verificar se ela emite um bipe sonoro, indicativo de que está operacional.

Adicionando central ao aplicativo:

2 No seu App MobGate



www.mobgate.com.br

Adicionando central ao aplicativo:



Clique em "Centrais"

Adicionando central ao aplicativo:

Primeiro procedimento



- 1 Desligue e religue a central da energia elétrica, ela deve bipar
- 2 Na central segure o botão de reset pressionado
- ³ A central deve começar a bipar
- ⁴ Conte 2 bipes e solte o botão

Adicionando central ao aplicativo:

Segundo procedimento

Importante:

Feche o seu aplicativo MobGate (não minimize, ou deixe em segunda plano), abra novamente e execute o procedimento abaixo.



www.mobgate.com.br

Adicionando central ao aplicativo:

3 Lado do motor

Após adicionar a central ao smartphone, caso os botões de acionamento estejam invertidos, faça o seguinte procedimento:



Adicionando central ao aplicativo:

 Opções da centr 	ral	home
Tipo de controle	433.92 MHz	~
Gravar controle	Permitido	~
Contador do controle	Desativado	~
Função pânico	Desativada	~
Notificações	Desativado	~
Acionamento	3 botões	~
Sensor de trava	Ativada	~
Função botoeira	Desativada	~
Timezone	-3	~
Saída auxiliar	Trava	~
Função da barreira	Para	~
Pausa	< 0 >	seg
Motor	Lado esquerdo	~
Referência	Manual 🗸	¢
Modo da botoeir	Abre e Fecha	~
Reiniciar central	Reset de fábri rar	ca
	~ //= -	

Clique na opção "Motor"

Após clicar na opção "Motor", mude o lado e pressione o botão "Salvar", é importante escutar a central bipar.

Retorne na tela "home", onde ficam os botões de acionamento e manobre a porta para verificar se está corrigido o lado do motor.

Configurando referência da porta:

<u>Ajustando a referência da</u> <u>porta</u>

Para verificar com mais conforto a referência da porta, <u>primeiramente configure a central para</u>

Através do smartphone, controle remoto, ou botoeira, manobre a porta e deixe totalmente aberta ou fechda (em um dos finais de curso).

para ver o vídeo!

Configurando referência da porta:

No seu aplicativo MobGate



Configurando referência da porta:

	\sim		
← Opções da central			
433.92 MHZ	~		
Permitido	*		
Desativado	~		
Desativada	~		
Desativado	~		
3 botões	~		
Desativada	~		
Desativada	~		
-3	~		
Trava	~		
Para	~		
< 0 >	seg		
Lado esquerdo	~		
Automático	~		
Abre e Fecha	~		
Reset de fábri	ica		
Salvar			
•			
	433.92 MHZ Permitido Desativada Desativada Desativada 3 botões Desativada -3 Trava Para < 0 > Lado esquerdo Automático Abre e Fecha Reset de fábri		

Após pressionar o botão "Reiniciar central" a central deve bipar.

Através do smartphone, controle remoto ou botoeira, faça uma abertura e fechamento completos, sem interrupção do percurso.

Configurando referência da porta:



Status

Enquanto a porta estiver se movimentando, acompanhe no smartphone o "status" que deve estar de acordo com o que acontece com a porta.

No fechamento deve aparecer no "status" (Aberto) e logo em seguida (fechando) e finalmente (fechado).

Na abertura deve aparecer no "status" (Fechado) e logo em seguida (Abrindo) e finalmente (Aberto).

Se o "status" estiver de acordo com o que acontece com a porta, a referência é está correta!

Configurando referência da porta:

Configurando a referência para modo manual

	home
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
>	seg
do	~
	~
à	~
fábrio	ca

← Opções da cent	ral	home
	433.92 MHZ	
Gravar controle	Permitido	
Contador do controle	Desativado	
Função pânico	Desativada	
Notificações	Desativado	
	3 botões	
Sensor de trava	Desativada	
F O Manual T O Automático)	
Função da barreira	Para	
Pausa		
Motor	Lado esquerdo	
Referência	Automático	
Modo da botoeira	Abre e Fecha	
	Reset de fábr	
•		

Clique em "Referência"

Escolha a opção "Manual"

Configuramos a referência para modo manual, para que ela não mude automaticamente no futuro.

← Opções da cent	ral	kome home	
ι ιρο αε controie	433.92 MHZ	~	
Gravar controle	Permitido	~	
Contador do controle	Desativado	*	
Função pânico	Desativada	*	
Notificações	Desativado	~	
Acionamento	3 botões	*	
Sensor de trava	Desativada	~	
Função botoeira	Desativada		
Timezone	-3	~	
Saída auxiliar	Trava	~	
Função da barreira	Para	~	
Pausa	< 0 >	seg	
Motor	Lado esquerdo	~	
Referência	Manual 🗸	¢	
Modo da botoeira	Abre e Fecha	~	
Reiniciar central	Reset de fábri	ica	
Salvar			
	•		

Importante:

Após "Salvar" a central deve bipar!