Configurando referência da porta:

mob gate

SUBSON BOT FOT GND 122

Conexão padrão

Configurando referência da porta:

<u>Ajustando a referência da</u> <u>porta</u>

Para verificar com mais conforto a referência da porta, <u>primeiramente configure a central para</u>

Através do smartphone, controle remoto, ou botoeira, manobre a porta e deixe totalmente aberta ou fechda (em um dos finais de curso).

para ver o vídeo!

Configurando referência da porta:

No seu aplicativo MobGate



Configurando referência da porta:

 Opções da central 		home home		
ι ιρο αε controie	433.92 MHZ	~		
Gravar controle	Permitido	~		
Contador do controle	Desativado	~		
Função pânico	Desativada	~		
Notificações	Desativado	~		
Acionamento	3 botões	~		
Sensor de trava	Desativada	~		
Função botoeira	Desativada	~		
Timezone	-3	~		
Saída auxiliar	Trava	~		
Função da barreira	Para	~		
Pausa	< 0 >	seg		
Motor	Lado esquerdo	~		
Referência	Automático	~		
Modo da botoeira	Abre e Fecha	*		
Reiniciar central Reset de fábrica				

Após pressionar o botão "Reiniciar central" a central deve bipar.

Através do smartphone, controle remoto ou botoeira, faça uma abertura e fechamento completos, sem interrupção do percurso.

Configurando referência da porta:



Status

Enquanto a porta estiver se movimentando, acompanhe no smartphone o "status" que deve estar de acordo com o que acontece com a porta.

No fechamento deve aparecer no "status" (Aberto) e logo em seguida (fechando) e finalmente (fechado).

Na abertura deve aparecer no "status" (Fechado) e logo em seguida (Abrindo) e finalmente (Aberto).

Se o "status" estiver de acordo com o que acontece com a porta, a referência é está correta!

Configurando referência da porta:

Configurando a referência para modo manual

	home
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
	~
>	seg
do	~
	~
à	~
fábrio	ca

, ← Opções da centr	ral	home	
	433.92 MHZ		
Gravar controle	Permitido		
Contador do controle	Desativado		
Função pânico	Desativada		
Notificações	Desativado		
	3 botões		
Sensor de trava	Desativada		
F O Manual T O Automático)		
Função da barreira	Para		
Pausa			
Motor	Lado esquerdo		
Referência	Automático		
Modo da botoeira	Abre e Fecha		
	Reset de fábr		
	•		

Clique em "Referência"

Escolha a opção "Manual"

Configuramos a referência para modo manual, para que ela não mude automaticamente no futuro.

 ← Opções da cent 	ral	kome	
ι ιρο αε controie	433.92 MHZ	~	
Gravar controle	Permitido	~	
Contador do controle	Desativado	~	
Função pânico	Desativada	~	
Notificações	Desativado	~	
Acionamento	3 botões	~	
Sensor de trava	Desativada	~	
Função botoeira	Desativada		
Timezone	-3	~	
Saída auxiliar	Trava	~	
Função da barreira	Para	~	
Pausa	< 0 >	seg	
Motor	Lado esquerdo	~	
Referência	Manual 🗸	\$	
Modo da botoeira	Abre e Fecha	~	
Reiniciar central	Reset de fábr	rica	
Salvar			
	•		

Importante:

Após "Salvar" a central deve bipar!