Conexões sistema de travas:



www.mobgate.com.br

Configurações no App sistema de travas:

Após executadas as ligações elétricas, siga os passos abaixo:



Para verificar com mais conforto a referência da porta, <u>primeiramente configure a central para</u> <u>operar online.</u>

Através do smartphone, controle remoto, ou botoeira, manobre a porta e deixe totalmente aberta ou fechda (em um dos finais de curso).

Configurações no App sistema de travas:

No seu aplicativo MobGate



Configurações no App sistema de travas:

 Opções da central 		home
ι ιρο αε controie	433.92 MHZ	~
Gravar controle	Permitido	~
Contador do controle	Desativado	~
Função pânico	Desativada	~
Notificações	Desativado	~
Acionamento	3 botões	~
Sensor de trava	Desativada	*
Função botoeira	Desativada	~
Timezone	-3	~
Saída auxiliar	Trava	~
Função da barreira	Para	~
Pausa	< 0 >	seg
Motor	Lado esquerdo	~
Referência	Automático	~
Modo da botoeira	Abre e Fecha	~
Reiniciar central	Reset de fábri	ica
	•	

Após pressionar o botão "Reiniciar central" a central deve bipar.

Através do smartphone, controle remoto ou botoeira, faça uma abertura e fechamento completos, sem interrupção do percurso.

Configurações no App sistema de travas:



Status

Enquanto a porta estiver se movimentando, acompanhe no smartphone o "status" que deve estar de acordo com o que acontece com a porta.

No fechamento deve aparecer no "status" (Aberto) e logo em seguida (fechando) e finalmente (fechado).

Na abertura deve aparecer no "status" (Fechado) e logo em seguida (Abrindo) e finalmente (Aberto).

Se o "status" estiver de acordo com o que acontece com a porta, a referência é está correta!

Configurações no App sistema de travas:

Configurando a referência para modo manual

← Opções da central		
προ αε controle	433.92 MHZ	~
Gravar controle	Permitido	~
Contador do controle	Desativado	*
Função pânico	Desativada	*
Notificações	Desativado	*
Acionamento	3 botões	~
Sensor de trava	Desativada	~
Função botoeira	Desativada	
Timezone	-3	*
Saída auxiliar	Trava	~
Função da barreira	Para	~
Pausa	< 0 >	seg
Motor	Lado esquerdo	*
Referência	Automático	~
Modo da botoeira	e Fecha	~
Reiniciar central	Reset de fábr rar	ica

2

 ✓ Opções da cent 	ral	home
	433.92 MHZ	
Gravar controle	Permitido	
Contador do controle	Desativado	
Função pânico	Desativada	
Notificações	Desativado	
Acionamento	3 botões	
Sensor de trava	Desativada	
F O Manual T O Automático)	
Função da barreira	Para	
Pausa		
Motor	Lado esquerdo	
Referência	Automático	
Referência Modo da botoeira	Automático Abre e Fecha	
Referência Modo da botoeira Reiniciar central	Automático Abre e Fecha Reset de fábrio	
Referência Modo da botoeira Reiniciar central	Automático Abre e Fecha Reset de fábrio	

Clique em "Referência"

Escolha a opção "Manual"

Configuramos a referência para modo manual, para que ela não mude automaticamente no futuro.

 ← Opções da central 			
ι ιρο αε controie	433.92 MHZ	~	
Gravar controle	Permitido	~	
Contador do controle	Desativado	~	
Função pânico	Desativada	~	
Notificações	Desativado	~	
Acionamento	3 botões	~	
Sensor de trava	Desativada	~	
Função botoeira	Desativada		
Timezone	-3	~	
Saída auxiliar	Trava	~	
Função da barreira	Para	~	
Pausa	< 0 >	seg	
Motor	Lado esquerdo	*	
Referência	Manual 🗸	\$	
Modo da botoeira	Abre e Fecha	~	
Reiniciar central	Reset de fábr	ica	
Salvar			
	•		

Importante:

Após "Salvar" a central deve bipar!

Configurações no App sistema de travas:

Habilitando o sensor de travas

, 6 0no	ãoo do cont	ral			2
Opções da central			home		
i ipo ae c	controle	433.	92 MHZ		~
Gravar co	ontrole	Perr	nitido		~
Contado	r do controle	Desa	ativado		~
Função p	pânico	Desa	ativada		~
Notificaç	ões	Desa	ativado		~
Acionam	ento	3 bo	tões		~
Sensor d	e trava	Desa	ativada		~
Função b	tot	Desa	ativada		
Timezo		-3			~
Saída au	xil	Trav	a		~
Função c	la arreira	Para	1		~
Pausa		<	0	>	seg
Motor		Lade	o esquero	lo	~
Referênc		Auto	Automático		
Modo da	oeira	Abre	e Fecha		*
Reinic	cia entral	R	eset de	fábri	ica
	Sa	lvar			
		0	•		
				7	

3

Clique em "Sensor de trava"

		6	
← Opções da cent	ral	home	
	433.92 MHz		
Gravar controle	Permitido		
Contador do controle	Desativado		
Função pânico	Desativada		
Notificações	Desativado		
	3 botões		
Sensor de trava	Desativada	~	
 Desativada 		-	
T 🔿 Ativada S		ĺ	
Função da barreira	Para		
Pausa			
Motor	Lado esquerdo		
	Manual 🗸 🌣		
Modo da botoeira	Abre e Fecha		
Reiniciar central Reset de fábrica Salvar			

Escolha a opção "Ativada"

← Opções da cent	ral	<u>مرکم</u> home
Tipo de controle	433.92 MHz	~
Gravar controle	Permitido	~
Contador do controle	Desativado	~
Função pânico	Desativada	~
Notificações	Desativado	~
Acionamento	3 botões	~
Sensor de trava	Ativada	~
Função botoeira	Desativada	
Timezone	-3	~
Saída auxiliar	Trava	~
Função da barreira	Para	~
Pausa	< 0 >	seg
Motor	Lado esquerdo	~
Referência	Manual 🗸	¢
Modo da botoeira	Abre e Fecha	~
Reiniciar central	Reset de fábri	ca
	. ●	

Importante:

Após "Salvar" a central deve bipar!

Configurações no App sistema de travas:



No smartphone, pressione o botão "Abrir", as travas deverão ser recolhidas e logo em seguida a porta deve abrir. Alguns segundos após a porta entrar em movimento, as travas devem ser liberadas.

No smartphone, pressione o botão "Abrir", mas segure com a mão o pino de uma das travas, a porta deve permanecer parada e a central MobGate deve bipar indicando a falha de trava. Execute esse procedimento em ambas as travas, uma de cada vez.